

INSTALACIÓN LEDS EN BRAZOS LIBRA PLUS

LED INSTALLATION IN LIBRA PLUS ARMS
INSTALLATION LEDS-BRAS LIBRA PLUS
INSTALLAZIONE LED SU BRACCI LIBRA PLUS



E **Manual de Instalación**

F *Manuel d'Installation*

GB *Assembly Instructions*

I *Manuale di Installazione*



Advertencias de seguridad



Safety warnings



Avertissement de sécurité



Avvertenza di sicurezza



Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Toldos y Persianas Roma.



Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Toldos y Persianas Roma.



Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme le dépassement des limites d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Toldos y Persianas Roma.



Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Toldos y Persianas Roma.

Índice • Index • Index • Indice

01

Preparación • Preparation
Préparation • Preparazione

02

Cableado en Concept Box • Concept Box Wiring
Câblage Concept Box • Cablaggio in Concept Box

03

Cableado en Kýma • Kýma Wiring
Câblage Kýma • Cablaggio in Kýma

04

Esquema Conexiones • Connection Diagram
Schémas de connexions • Schema Connessioni



01 Preparación • Preparation Préparation • Preparazione

E Paso1. Quitaremos las tapas del codo y pegaremos los LEDS al perfil del brazo. Tener en cuenta la posición del cable en el codo.

GB Step1. Take the elbow covers off and stick the LEDS to the arm profile. Take into account the position of the cable on the elbow.

F 1. Enlever les obturateurs du coude et coller les LED au profil du bras. **IMPORTANT** - Tenir compte de la position du câble sur le coude.

I Step 1. Togliere i tappi del gomito e incollare i LED al profilo del braccio. Attenzione alla posizione del cavo nel gomito.



E Paso 2. Una vez puesto los LEDS pondremos de nuevo las tapas de los codos y cortaremos a medida la tapa traslúcida que cubre la ranura.

GB Step2. Once the LEDs are placed, put the elbow covers on again and cut the translucent cover for the groove to the appropriate size.

F 2. Une fois les LED positionnées, poser à nouveau les obturateurs des coudes et couper sur mesure le profil translucide qui couvre la rainure.

I Step 2. Una volta inseriti i LED sarà possibile riposizionare i tappi dei gomiti e tagliare a misura la chiusura traslúcida che copre la fessura.




02 Cableado en Concept Box • Concept Box Wiring Câblage Concept Box • Cablaggio in Concept Box

E Paso. Antes de ensamblar el cofre, **haremos un taladro en el nervio del cajón para la salida del cable desde los brazos.**
En el caso de que ya este ensamblado, tendremos que quitar el brazo del soporte. Repetiremos este paso en los dos lados del cofre.

GB Step 1. Before assembling the box, drill a hole on the box's rib to allow the arm cable to come out.
If it is already assembled, disassemble the arm from its support. Repeat this step on both sides of the box.

F 1. Avant d'assembler le coffre, percer la chambre du coffre pour la sortie du câble par les bras.
Si le coffre est déjà assemblée, retirer le bras du support. Répéter cette étape des deux côtés du coffre.

I Step 1. Prima di assemblare il cassone, forare il nervo del cassone per l'uscita del cavo dai bracci.
Nel caso in cui il cassone fosse già installato, sarà necessario togliere il braccio di supporto. Ripetere questo step per entrambi i lati del cassonetto.



E Paso 2. Por el interior del cofre, pasaremos el cable desde el agujero previamente hecho, hasta uno de los agujeros libres del soporte del motor y soporte del eje.


GB Step2. On the inside of the box, thread the cable from the previously drilled hole to one of the free holes of the motor support and the axis support.

F 2.

Passer le câble par le trou percé au préalable à l'intérieur du coffre jusqu'à l'un des trous libres du support de manoeuvre et du support d'axe.

I Step2.

Per la parte interiore del cassonetto sarà necessario far passare il cavo dal foro precedentemente preparato, fino a uno dei fori liberi del supporto motore e del supporto asse.



03 Cableado en Vega · Vega Wiring Câblage Vega · Cablaggio in Vega

E Paso 1. Pasaremos los cables por los agujeros libres del soporte motor y soporte eje. Posteriormente conectaremos los extremos a la fuente de alimentación y a las tiras led de los brazos.

GB Step1. Thread the cables through the free holes of the motor and the axis supports. Then, connect the ends to the power source and the arm LED strips.


F 1. Passer les câbles par les trous libres du support de manoeuvre et du support d'axe. Connecter par la suite les extrémités à la source d'alimentation et aux rubans LED des bras.

I Step1. Far passare i cavi dai fori liberi del supporto motore e del supporto asse. Successivamente procedere con la connessione degli estremi alla fonte di alimentazione e alle fasce di LED dei bracci.


A fuente de alimentación
To the power source
Vers source d'alimentation
A fonte di alimentazione




A brazo · To the arm
Vers bras · A braccio



04 Esquema Conexiones • Connection Diagram Schéma de connexions • Connessione via radio



Conexión vía radio • Radio connection Connexion par radio • Connessione via radio



ROMA®

TOLDOS Y PERSIANAS

● CENTROS DE PRODUCCIÓN

○ DELEGACIONES

○ Perpiñan

Lisboa

● OURENSE

Parque Tecnológico de Galicia C/Vigo N°2
32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE
roma@persianasroma.es
Telf: 988 383 823

○ BARCELONA

Pol. Ind. Can Salvatella - C/ Gorcs Llado 104-110 Nave 2
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS - BARCELONA
barcelona@persianasroma.es
Telf: 937 197 564

● MADRID

Pol. Ind. Las Nieves - C/ Puerto Navacerrada 99
28935 MÓSTOLES - MADRID
madrid@persianasroma.es
Telf: 916 657 077

○ VALENCIA

C/ Joanot Martonell Nave 5
46136 MUSEROS - VALENCIA
valencia@persianasroma.es
Telf: 961 666 858

● GRANADA

Pol. Ind. Dos de Octubre - C/ Bernard Vicent
18320 SANTA FE - GRANADA
clientes@flexol.es
Telf: 958 511 424

○ SEVILLA

Pol. Ind. La Red - C/ La Red Doce, 9
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
sevilla@persianasroma.es
Telf: 955 630 608



www.gruporoma.com.es

ROMA®
TOLDOS Y PERSIANAS

flexol®
CORTINAS TÉCNICAS

Mosquiflex®
MOSQUITERAS